

## NanoGo Royal&Ceramic Amethyst/Diamond

### RINKINJ SUDARO:

- ✓ NanoGoRoyal&Ceramic moderni dėžutė;
- ✓ NanoGo Royal&Ceramic Amethyst/Diamond;
- ✓ Dengimo padeliai (8 vnt.);
- ✓ Aukštos kokybės skuduriukai (2-4 vnt.)
- ✓ NanoGo Royal&Ceramic Cleaner valiklis;
- ✓ Dengimo instrukcija;

### TRANSPORTO PRIEMONIŲ APSAUGA:

Tai viena galingiausių pasaulio rinkoje keramikinė danga kėbului, ratlankiams, išorės plastmasėms, lempoms ir kt.. Efektyvus purvo bei vandens atstumimas, apsauga nuo susibraizymų, druskų ir kitų neigiamų aplinkos veiksnių. Transporto priemone vasaros sezonu bus visuomet ir retai plaunamas, o žiemą Transporto priemone bus kur kas rečiau ir lengviau plaunamas.

Nenaudoti šio produkto ant stiklų!

### REKOMENDUOJAMAS PARUOŠIMAS:

- ✓ Kruopščiai nuplaukite transporto priemone, nupoliruokite kėbulą su tam skirtomis priemonėmis, nuriebalinkite paviršių su silikoną šalinančiu Valikliu (bus komplektacijoje: NanoGo Royal&Ceramic Cleaner valiklis), nusauskite transporto priemone, kol šis bus visiškai sausas.
- ✓ Įsitinkite, kad tarpuose ar apdailos detalėse neliko vandens, kuris galėtų patekti ant paviršiaus dengimo metu (tam rekomenduojame su stipria oro srove išpūsti visą vandenį iš transporto priemonės apdailos detalių ir pan.) Jei dengimo metu ant padengto paviršiaus patektų vandens, rekomenduojame pakartotinai nupoliruoti sušlapusią vietą ir dar kartą padengti.

### NANOTECHNOLOGIJŲ DENGIMAS:

- ✓ Įsitinkite, kad paviršius yra neįkaitęs ir ant jo nekrinta tiesioginiai saulės spinduliai.
- ✓ Dengimo patalpoje temperatūra turi būti nuo +5 iki +25 °C. Tai pat paviršiaus (kėbulo temperatūra) turi būti įšilus nemažiau +6 +7°C ir ne daugiau +25°C. Patalpoje neturi būti stipriai drėgnas oras, nebūtų rasos.
- ✓ Naudoti kaukes kvėpavimo takams apsaugoti. Dengiant dėvėkite gumines pirštines.
- ✓ Prieš atidarydami buteliuką, švelniai sukratykite jo turinį ir atidarykite dangtelį. Suvilgykite kosmetikos padelį su priemone skirtingose vietose. Suvilgytu padeliu horizontaliais ir vertikaliais judesiais trinkite norimą padengti plotą – įsitinkite, jog neliko nepadengtų vietų. Pvz.. padeliu padengę apie 1 m<sup>2</sup>, tai turėtų trukti apie 75 sekundes. Padengę plotą padeliu, iškart nuvalykite paviršių su viena mikropluošto šluoste, ir pakartotinai nušluostykite antrąją mikropluošto šluoste kol paviršius bus visiškai sausas ir lygus.
- ✓ Galite naudoti abi šluosčių puses.

## DĖMESIO!

- ✓ nepalikite nenušluostyto paviršiaus, nes nano danga kietėja reaguodama su oru, todėl būtina priemonės perteklių nusausti su mikropluošto šluoste.
- ✓ Jei priemonės nenuvalysite su šluostėmis ir ji sukietės, gali likti matomi ratilai ir dėmelės. Jas pašalinti galima su 2000 grūdėtumo lygio šlifavimo popieriumi ar šlifavimo priemone.
- ✓ Padengus visą norimą paviršių, šis turi 24 valandas būti apsaugotas nuo kontakto su vandeniu, purvu, chemikalais ir trintimi.
- ✓ Danga pilnai susiformuoja ir įgyja kietumą praėjus 78 valandoms po padengimo. Mikropluošto šluostės, naudotos dengimui, pakartotinai neturėtų būti naudojamos lakuotų, blizgių plastikinių paviršių valymui.
- ✓ Kad paspartinti dangos formavimosį laiką galima naudoti infraraudonuosius spindulius.

- ✓ MB NANOTECHNOLOGIJŲ GRUPĖ
- ✓ ĮMONĖS KODAS: 304635174
- ✓ BANK SĄSKAITA: LT417300010153047373
- ✓ BANKAS: SWEDBANK
- ✓ BANKO KODAS: BIC - HABALT22



Nanotechnology

Royal&Ceramic  
[www.nanogo.lt](http://www.nanogo.lt)